



Placa fonte chaveada adegua climatizada



Obs: Só funciona quando conectada no painel frontal.